




REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	787-01649	Deck 19"	Corps 19 po
2	731-05727	Motor Support	Support du moteur
3	710-1241	Screw	Vis
4	624-04025	Motor 48V	Moteur 48V
5	749-04312	Lower Handle	Guidon inférieur
6	731-05753	Battery Shroud	Capot
7	731-2095A	Blade Hub	Moyeu
8	731-05832	Electric Fan	Ventilateur
9	742-04152	Mulching Blade	Lame de déchiquetage
10	782-7051	Locking Plate	Plaque de blocage
11	624-0078	Screw, Blade	Vis-lame
12	731-05639A	Trailing Shield	Abattant de protection arrière
13	731-05746	Rear Mulch Plug	Plaque de déchiqueteuse arrière
14	731-04177	Side Discharge Deflector	Déflexeur d'éjection latérale
15	687-02055	Mulch Plug	Plaque de déchiqueteuse
16	732-1014	Torsion Spring	Ressort de torsion
17	747-0710	Hinge Pin	Axe fixe
18	17032A	Chute Deflector Adapter	Adaptateur
19	736-0270	Bell. Washer .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle Bell. 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
20	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
21	731-05686	Rear Door	Porte arrière
22	731-05634	Front Cover	Couvercle avant
23	687-02325	Handle Bracket Ass'y RH	Support de poignée - CD
	687-02324	Handle Bracket Ass'y LH	Support de poignée - CG
24	664-04066	Grass Bag - Cub Cadet	Sac à herbe - Cub Cadet
	664-04066	Grass Bag - Troybilt	Sac à herbe - Troybilt
25	647-04082	Grass Bag Frame	Sac à herbe - bâti inférieur
26	687-02225	Front Bracket Assembly	Support avant
27	710-0148	Shoulder Screw .50 x .66	Vis à épaulement 0,50 x 0,66
28	687-02228	Rear Bracket Assembly	Support arrière
29	710-3025	Screw, 5/16-18 x .625	Vis 5/16-18 x 0,625
30	710-1242	Screw, 5/16-14 x .750	Vis 5/16-14 x 0,750
31	712-04063	Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
32	712-04065	Flange L-Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
33	734-04176	Front Wheel 7" Zag BB	Roue avant 7 po Zag (roulement à billes)
	634-04346	Front Wheel 7" Idle Mag Cog	Roue avant 7 po Idle Mag Cog
34	634-04347	Rear /Wheel 8" Idle Mag Cog	Roue arrière 8 po Idle Mag Cog
	734-02004A	Rear Wheel 8 " Zag BB	Roue arrière 8 po Zag (roulement à billes)
35	720-0230	Foam Grip	Poignée
36	712-0324	Hex L-Nut 1/4-20	Contre-écrou à six pans 1/4-20
37	749-04353	Upper Handle	Guidon supérieur
38	625-04037A	Motor/Blade Control	Moteur/lame de la commande
39	710-04213	Flat Screw 1/4-20 x 1.75	Vis 1/4-20 x 1,75
40	747-04356	Cross Bracket	Support
41	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
42	731-05186	Lower Handle Insulator	Isolateur du guidon inférieur
43	731-05178	Upper Handle Insulator	Isolateur du guidon supérieur
44	747-04663A	Motor/Blade Control Handle	Poignée de la commande du moteur et de la lame
45	710-0572	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.5	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,5
46	720-04072	Star Knob	Bouton
47	731-05710A	Rear Baffle	Déflexeur arrière
48	732-04534	Door Torsion Spring - RH	Ressort de torsion CD
	732-04535	Door Torsion Spring - RH	Ressort de torsion CD
49	732-04377C	Spring Lever	Levier de ressort
50	726-0201	Speed Nut	Écrou rapide
51	736-0504	Wave Washer .510 x .750 x .017	Rondelle 0,510 x 0,750 x 0,017
52	738-0507B	Shoulder Screw .50 Dia.	Vis à épaulement .50 Dia.
53	741-0492A	Bushing, Lock .505 Dia. x .62	Coussinet 0,505 diam. x 0,62
54	747-04589	Rear Door Pivot Rod	Tige de pivotement
55	725-04381A	Battery, 12V	Batterie, 12V
56	725-04387	Battery Charger	Chargeur de batterie
57	725-04438	Battery Level Indicator	Indicateur du niveau de charge de la batterie
58	731-05754	Battery Tray	Cuvette
59	725-04497A	Battery Jumper	Cavalier
60	710-0895	Screw, 1/4-15 x .750	Vis, 1/4-15 x 0,75
61	731-02422	Cable Guide	Câble de la guide
62	731-05880	Spacer, .515 x 1.0 x .310 Lg.	Entretoise 0,515 x 1,0 x 0,310 po de lg.
63	736-0255	Bell. Washer .510 ID x 1.14 OD x .040	Rondelle Bell 0,510 DI x 1,14 DE x 0,040
64	736-3012A	Wave Washer .390 x .825 x .016	Rondelle 0,390 x 0,825 x 0,016
65	726-0230	Cable Tie	Attache câble
66	710-1268	Screw, #10-16 x .375	Vis no. 10-16 x 0,375
67	710-0726	Screw, 5/16-12 x .75	Vis 5/16-12 x 0,75
68	731-0981C	Hub Cap	Moyeu

8

Parts List Pièces détachées



For parts and/or
accessories refer to
customer support on
page 2.

Adressez-vous au
«Service après-vente»
à la page 2 pour ce qui
concerne les pièces
et/ou accessoires.